

Produktdatablad



pH-Fix - Indikatorstickor

pH-Fix – indikatorstickor – rekommenderas för pH-mätning av alkaliska vätskor.

För att ge vattenblandbara slip- och skärvätskor optimal livslängd och driftsäkerhet är de flesta sådana alkaliska. Alkaliska produkter kännetecknas av att de uppvisar ett relativt högt pH, normalt ca 9 i utspädd brukslösning. Vätskornas pH-värde kan emellertid under drift förändras och då normalt till ett lägre sådant. Detta är inte önskvärt med tanke på vad som tidigare sagts.

Ett snabbt och effektivt sätt att kontinuerligt kontrollera det pH som råder, kan ske genom att använda pH-Fix – indikatorstickor. Utifrån uppmätta värden kan vätskan, i samråd med Din leverantör, justeras till korrekt nivå.



Användning:

- Använd med fördel ett rent och torrt glaskärl vid pH-mätningen.
- Placera en pH-sticka mot kärlets innervägg.
- Fyll kärlet till bredden med den vätska som skall mätas.
- Vänta ca 1 minut.
- Låt stickan vara kvar i kärlet och jämför därefter, företrädesvis genom glasväggen, dess färg med förpackningens färgskala och notera värdet.

Data

Mätområde	pH 7,5 – 9,5
Gradering	7.5 – 7.9 – 8.2 – 8.4 – 8.6 – 8.8 – 9.1 – 9.5
Förpackning	100 stickor/ask, 6 x 85 mm
Artikelnr	40115



A company in the AAK Group